# NOTICE D'UTILISATION

## GAUFRIER XL

**WM5-FB**

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

*Lisez toutes les instructions – conservez-les pour consultation ultérieure*


| | | |
|---|---|---|
| 1. | CONDITIONS DE GARANTIE | 4 |
| 2. | RECYCLAGE | 6 |
| 3. | CONSIGNES DE SÉCURITÉ | 6 |
| 4. | VUE DÉTAILLÉE | 9 |
| 5. | PREMIÈRE UTILISATION | 9 |
| 6. | NETTOYAGE | 10 |

# 1. CONDITIONS DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de contacter téléphoniquement le SAV au numéro ci-dessous (appel gratuit depuis un fixe).

BENCO FRANCE
DOMPEL 9
2200 HERENTALS
BELGIQUE

Tel. SAV : 00800/546.32.200
Horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 17h

**Conditions de garantie** (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d'achat du produit. La garantie consiste soit en la réparation des défauts de matériaux et de fabrication, l'échange du produit ou le remboursement du produit. Ce service est gratuit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l'expiration de celle-ci. Les accessoires ont une garantie de 6 mois.
3. Vous devez envoyer le produit défectueux accompagné de la carte de garantie et du ticket de caisse au SAV sans payer le port. Avant d'envoyer l'appareil, **veuillez appeler notre SAV**. Dans de nombreux cas, vos problèmes peuvent déjà être résolus par ce moyen. Si le défaut est couvert par la garantie, vous recevrez l'appareil réparé ou un nouvel appareil.

Veuillez noter que notre garantie n'est plus valable en cas de défaut d'utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l'objet d'une réparation par un SAV non mentionné sur la carte de garantie.

Dans le cas d'un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s'adresser au SAV mentionné.

## A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

# CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

E-MAIL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## 2. RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le recyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'éliminiation des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

L'emballage est recyclable. Traiter l'emballage écologiquement.

## 3. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- L'entretien et le nettoyage de l'appareil ne peuvent pas s'effectuer par des enfants, à moins qu'ils aient plus de 8 ans et qu'ils soient sous surveillance.
- Gardez l'appareil et le cordon électrique hors de portée d'enfants de moins de 8 ans.

- Si le cordon électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son SAV ou toute autre personne qualifiée, pour éviter tout accident.
- Attention : l'appareil ne peut pas être utilisé avec une minuterie externe ou une commande à distance séparée.
- Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que :
  - des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
  - des fermes;
  - l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
  - des environnements du type chambres d'hôtes.
- Utilisez toujours l'appareil sur une surface stable et résistante à la chaleur.

- Les pièces peuvent devenir très chaudes lors de l'utilisation. Veillez à ce que vous ne les touchiez en aucun cas.
- Utilisez l'appareil dans un endroit bien ventilé. Gardez au moins 4-6 cm d'espace autour de l'appareil pour garantir assez de circulation d'air.
- Veillez à ce que l'appareil n'entre pas en contact avec des rideaux, du papier peint, des vêtements, des serviettes ou d'autres matériaux inflammables pendant l'utilisation.
- Ne déplacez pas l'appareil, quand l'appareil est branché à une prise de courant.

- Laissez refroidir l'appareil entièrement après l'utilisation.
- N'utilisez pas d'accessoires qui ne sont pas recommandés par le fabricant.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides. Retirez immédiatement la fiche de la prise de courant, quand l'appareil tombe dans l'eau. Ne touchez pas l'eau !
- N'exercez pas de pression sur le cordon électrique là où il entre dans l'appareil. Le cordon électrique pourrait s'effilocher ou se casser.
- Ne touchez pas la fiche avec les mains mouillées.
- Veillez à ce que le cordon électrique ne pend pas sur le bord du plan de travail, pour éviter que quelqu'un trébuche ou tire aux cordon.
- Contrôlez bien si la tension et la fréquence correspondent à celles indiquées sur la plaque signalétique de l'appareil.
- La fiche doit être branchée dans une prise de courant adéquant, installée et mise à la terre conforme aux norms et exigencies locaux.

CONSERVEZ BIEN CE MODE D'EMPLOI

## 4. VUE DÉTAILLÉE

1. Voyant lumineux d'alimentation
2. Voyant lumineux "Prêt à l'emploi"
3. Elément supérieur du boîtier
4. Plaque de cuisson
5. Elément inférieur du boîtier
6. Poignée
7. Thermostat

## 5. PREMIÈRE UTILISATION

ATTENTION : N'utilisez pas cet appareil pour cuire ou décongeler des aliments congelés. Tous les aliments que vous voulez préparer en utilisant cet appareil, doivent être entièrement décongelés.

Si vous utilisez l'appareil pour la première fois, il est possible qu'il diffuse de la fumée. Ceci est parfaitement normal et n'est que temporaire.

1. Nettoyez l'appareil avant la première utilisation, suivant la description dans le paragraphe 'Nettoyage'.
2. Pressez sur le bouton de verrouillage sur la poignée pour ouvrir l'appareil.
3. Ouvrez le gaufrier, en tirant la poignée vers le haut.
4. Fermez le gaufrier et introduisez la fiche dans la prise de courant. Contrôlez si le voyant lumineux d'alimentation s'allume en rouge.
   AVERTISSEMENT : Les plaques du gaufrier et les surfaces en métal de l'appareil deviendront très chaudes pendant l'utilisation. Utilisez toujours des gants de cuisine résistants à la chaleur et ne touchez que la poignée, pour éviter de vous brûler.
5. Après préchauffage du gaufrier pendant environ 5 minutes, le voyant lumineux "Prêt à l'emploi" s'allumera en vert, indiquant que l'appareil est prêt à être utilisé.
6. Ouvrez le gaufrier, en levant la plaque supérieure du gaufrier à l'aide de la poignée.
7. Étalez la pâte sur la plaque inférieure du gaufrier à l'aide d'ustensiles de cuisine en bois ou en plastique.

ATTENTION : N'utilisez pas d'ustensiles de cuisine en métal pour éviter des rayures qui pourraient endommager la couche de protection des plaques du gaufrier.

8. Fermez de nouveau le gaufrier, en poussant la plaque supérieure du gaufrier vers le bas à l'aide de la poignée.
   IMPORTANT : Le temps de cuisson dépend de la pâte et de son épaisseur. Les gaufres doivent être bien cuites, avant que vous puissiez les manger.
9. Si les gaufres ont été cuites selon votre souhait, ouvrez le gaufrier à l'aide de la poignée et retirez les gaufres avec des ustensiles de cuisine non métalliques.

Nous vous conseillons de maintenir le gaufrier fermé entre chaque cuisson afin de conserver la chaleur.

Débranchez l'appareil, en retirant la fiche de la prise de courant. Laissez refroidir entièrement l'appareil et nettoyez-le après.

Fermez le gaufrier, en poussant la plaque supérieure du gaufrier vers le bas et en le verrouillant à nouveau.

## 6. NETTOYAGE

- Retirez la fiche de la prise de courant et laissez refroidir entièrement l'appareil, avant de le nettoyer.
- Nettoyez l'extérieur avec un chiffon légèrement humide et veillez à ce qu'il ne pénètre pas d'huile ou de graisse dans les fentes de ventilation.
- Ne nettoyez ni l'intérieur ni l'extérieur de l'appareil avec une éponge abrasive ou de la laine d'acier, pour ne pas endommager la couche de protection.
- N'immergez pas l'appareil dans de l'eau ou dans d'autres liquides.

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

WM5-FB